



# Silent Disco OBŚŁUGA

DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Zaprojektował: Rafał Radziszewski



# INFO



W niniejszym poradniku dowiesz się, w jaki sposób przygotować DJ'a do pracy podczas imprezy Silent Disco organizowanej przez nas. Nie musisz mieć turbo-technicznej wiedzy, wystarczy krok po kroku podążyć za informacjami.

**- VERO**



# SPRZĘT, KTÓRY OTRZYMUJESZ

## PUDEŁKO

NADAJNIK, ANTENA,  
ZASILACZE, KABEL  
CHINCH-MINIJACK

## SŁUCHAWKI

JEDNA PARA DLA  
SPRAWDZENIA,  
DAJESZ DJ'OWI

## KABEL

CHINCH-CHINCH  
(DJ MA SWÓJ, ALE  
MAMY NA WYPADEK)

# ZASILACZ

**PRZYCISK**  
WCISKAJĄC,  
MOŻNA ZMIENIĆ  
KOŃCÓWKĘ

**ZASILASZ NIM**  
**NADAJNIK**

**RÓŻNE KONCÓWKI**  
NA WYPADEK, JAKBY  
WYSŁALI CIĘ NA  
ROBÓTKĘ DO UK :)

**NADAJNIK**  
PRACUJE NA  
WEWNĘTRZNEJ BATERII,  
ALE TRZEBA GO ZASILIĆ



# NADAJNIK

**CZERWONE I BIAŁE**  
GNIAZDA RCA, CZYLI  
CHINCHE :)

**ANTENA**  
WSADZASZ I  
PRZEKRĘCASZ, AŻ  
ZASKOCZY :)

**ZASILACZ**

**JEŻELI SILENT DISCO  
PROWADZI DJ**  
DAJESZ MU KABEL  
CHINCH-CHINCH

**JEŻELI SILENT DISCO  
LECI Z KOMPA/TEL**  
PODPINASZ KABLEM  
CHINCH-MINIJACK



# SPRAWDZENIE

**ANTENA**  
PRZEKRĘCONA?  
NIE ODPADA?  
ELEGANCKO!

**CZERWONE I BIAŁE**  
CZERWONY DO  
CZERWONEGO, BIAŁY  
DO BIAŁEGO!

**ZIELONA DIODA**  
SPRZĘT ZASILONY,  
JEST SUPER, ZOSTAJE  
URUCHOMIĆ

**POMARAŃCZOWA DIODA**  
SPRZĘT NADAJE  
SYGNAŁ, JEST W  
PORZĄDKU

**CZARNY PIPEK**  
WŁĄCZA LUB ZMIENIA  
SYGNAŁ NA ZWYKŁY  
LUB MOCNY

**CYFRA OD 1 DO 3**  
SPRZĘT NADAJE DŹWIĘK  
NA ODPOWIEDNI KANAŁ,  
PRZYCISK OOK ZMIENIA  
CYFRĘ



# SŁUCHAWKI

**WŁĄCZNIK  
ON/OFF**

**GNIAZDO ŁADOWANIA**  
NIE MARTW SIĘ, BĘDĄ  
NAŁADOWANE

**PRZYCISK**  
ZMIANA KOLORU /  
KANAŁU SŁUCHAWEK

**POKRĘTŁO  
GŁOŚNOŚĆ  
SŁUCHAWEK**

